
MITSUBISHI

三菱オーブンレンジ(家庭用) 形名 RO-S22, RO-SH22, RO-YS21

取扱説明書/メニュー集



- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●取扱説明書と保証書は大切に保存してください。

加熱のしくみ

レンジ加熱

電波で食品を内と外から同時に加熱

電波が食品に当たると、食品の水分に吸収され、水の分子にまさつ運動が起こります。 その結果、熱が発生して、食品は内側と外側から同時に加熱されます。

(あたため・おべんとう・ミルク・解凍・レンジ強/弱キー)

電波の性質

ご使用の前に

加熱のしくみ

吸 収



食品や水分に吸収されます。

透過



ガラス、陶器は通り抜けます。

反 射



金属に当たると反射します。 (レンジ加熱では使えません。) 人火花の原因。

オーブン

上下ヒーターで包むように外側から加熱

(**あったかパン・オーブン**キー)



ケーキなどのお菓子をふっくら焼き上げます。

グリル・トースト

高温の上下ヒーターで表面にこげめをつける

(トースト・グラタン・両面グリルキー)



トースト、グラタンなどをこんがり焼き上げます。

で使用の前に

ふだんの使い	方
(白動丰一)	

お好みの使い方 (手動キー)

こんなときは

保証など

V —		4	Ξ
X	_	— 🖰	
		-	

	_
操作パネル	10
付属品	11
準備(カラ焼き)	12
使える容器・使えない容器	
あたため	·····14~15
トースト	16
おべんとう	17
ミルク	18
あったかパン/グラタン	19
解凍	·····20~21
レンジ強/弱	22
野菜の下ごしらえ	23

オーブン (発酵) ………25

両面グリル ……………26

手動で加熱する場合の時間のめやす …………27

お手入れ ………………………28 故障かな?と思ったら ………………36~37

保証とアフターサービス ………38~39

加熱のしくみ …………?

安全のために必ずお守りください ………4~8

1—13-	

メニュー索引

おそうざい
レタスの温サラダ30
キャベツとウィンナーのスープ煮…30
あさりの酒むし30
マカロニグラタン32
冷凍グラタン32
冷凍ピザ32
さけのホイル焼き33
とりの照り焼き33

ごはん・卵・もち・いも
茶わんむし31
赤飯31
焼きいも33
焼きもち33

お菓子	
あべかわもち2	9
スポンジケーキ3	4
型抜きクッキー3	5

飲みもの													
J-K-												٠	2

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■本文中の図記号の意味は次のとおりです。



分解禁止

接触禁止

アース線接続



指示にしたがう





電源プラグを抜く

(本体表示)





感電 注意

高温

発火

注意

分解・修理・改造はしない





感電・発火・けがの原因

*修理は、お買上げの販売店または「三 菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご 相談ください。

吸・排気口やすき間・穴などに ピン・針金・金属物など、 異物を入れない

注意





感電・けがの原因

*異物が入ったときは、電源プラグを 抜いて、お買上げの販売店または 三菱電機 修理窓口・ご相談窓口| にご相談ください。

アースを確実に取付ける

故障・漏電のときに感電の原因



アース線接続

アース端子つきコンセントがある

アース線の先端の皮をむ いて、アース端子に確実 に固定する。



アース端子つきコンセントがない

お買上げの販売店にアース工事(D種接地 工事)をご相談ください。 アース工事は「電気工事士」の資格が必要

です。

ガス管、水道管、避雷針、電話線のアース 線には接続しない。

感電・爆発・引火の原因


҈О警告

お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない





熱に弱い物を近づけない



たたみ、じゅうたん、冷蔵庫、 テーブルクロスなどの上に置かない。

●燃えやすい物、カーテン、スプレー缶 などを近づけない。

差込みのゆるいコンセントは使わない

ヒーター加熱時の高温で火災・破裂の原因

傷んだ電源コード・プラグや


電源コード・プラグを傷つけない

やけど・感電・けがの原因





重い物をのせたり、折ったり、束ねたり すると、破損して感電・発火の原因





感電・ショート・発火の原因

調理中に電源プラグを抜差ししない





お手入れのときは電源プラグを抜く





お手入れは本体が冷めてから行う。 ぬれた手で抜差ししない。

感電・けがの原因

電源は交流100Vで定格15A以上の コンセントを単独で使う

感電・火災の原因





他の器具と併用したり、机や家具のコン セント、延長コードを使うと、異常発熱 して発火・火災の原因

電源プラグの刃および 刃の取付面のほこりをとる





ほこりが付着していると、火災の原因

安全のために必ずお守りください


⚠注意

庫内の包装材は、使用前に取出す



吸気口・排気口をふさがない







焦げ・変形・発火を防ぐため

水平で丈夫な場所に置く

振動・騒音を防ぐため



*置台は壁に固定することをおすすめします。 4輪キャスター付き置台は不安定なため、 おすすめできません。

電源コードを排気口や 温度の高い部分に 近づけない




感電・火災の原因

火気の近くや水のかかるところに 置かない





電源プラグを持って抜く






感電・漏電の原因

壁との間をあける

排気が壁に直接あたらないように据付ける。 過熱による発火の原因

●窓ガラスの場合、排気口(9ページ参照)と 20cm以上離す。

温度差で割れる原因





∕右5cm以上 天面、背面、左右側面のうち1面を開放する。 5面を囲む設置はしない。

*上記寸法を離しても、調理物の油や蒸気で、 壁が汚れたり、結露することがあります。

長期間使わないときは、 電源プラグを抜く



絶縁劣化による感電・ 漏電火災を防ぐため

お手入れは本体が 冷めてから行う



やけどを防ぐため

本体の上に物を置かない

加熱しすぎて、変形・焦げ・

発火の原因



食品カス・油・煮汁をつけたまま 放置したり、加熱しない

●付着したときは、必ずふき取る。 (特に右側面の電波出口、ドア、庫内、ラッチ)

火花・発煙・発火・故障・サビの原因 →「お手入れ」28ページ

故障・発煙・発火の原因

△注意

回転アミの上に魚や肉を置いたり、 バター、ジャムを塗ったパンを 焼かない

油脂などが底面に落ち、発火の原因

ドアに物をはさんだまま使わない





電波もれによる障害の原因

ドアに無理な力を加えない

本体が倒れ、

けが・電波もれの原因

飲み物や食品などを加熱しすぎない

◆牛乳、生クリーム、粘りや油脂分の多い液 体、コーヒー、お酒、水、ジュースなど

突然沸とうして飛び散り(突沸)、やけどの原因 *加熱前にスプーンなどでかき混ぜます。

- *加熱しすぎたときは、少し時間をおいてか ら取出します。
- 少量、干物、スナック菓子など 発煙・発火の原因
- *加熱中はそばを離れないでください。

食品が燃え出したら、ドアを開けない

ドアを開けると空気が入り、火勢を増す原因

- 1. とりけしを押して、電源プラグを抜く。
- 2. 本体から燃えやすい物を遠ざけて、 鎮火を待つ。

/ 鎮火しないときは、水か消火器 \ で消す。

*そのまま使わずに、必ず販売店に 点検を依頼してください。



調理以外の目的に使わない





レンジ加熱のとき

ビンのふたや栓ははずす






密封性の高いふたも はずす。

容器が破裂して、やけど・けがの原因

卵は割りほぐす





あたためもしない。 破裂して、やけど・けがの原因

殻や膜のある物は、 割れ目や切れ目を入れる



例)ぎんなん・栗・イカ・ソーセージ 殻や膜が破裂して、やけど・けがの原因

ラップをはずすときは 蒸気の熱に注意する

また、容器も熱くなっている ことがあるので注意する。

蒸気の熱で、やけどの原因



鮮度保持剤(脱酸素剤など)を 入れたまま加熱しない





発火の原因

ヒーター加熱のとき

加熱中や加熱後しばらくは、高温部 (庫内・ドア・本体・天面・付属品 など)に触れない ただし、操作パネルや

ドアハンドルはのぞく

高温のため、やけどの原因

ご使用の前に

各部のなまえ

お願い

冷えやすい場所や 蒸気・油のかかる場所に置かない

本体が結露して、故障の原因

テレビ・ラジオ・アンテナ線を 近づけない

4m以上離す。

画像の乱れ・雑音の原因

ドアに衝撃を与えない 加熱中、ドアに水をかけない

ドアは急冷したり、ぶつけたり、 傷つけない。

直後やその後の調理中に、ドアガラスが割れる原因

付属品を落としたり、急冷しない

変形・ひび・欠け・割れる原因

落雷のおそれがあるときは、 電源プラグをコンセントから抜く

故障の原因

使用するキーをまちがえない

加熱しすぎて、焦げ・発煙・発火の原因

● のみものをあたためで加熱しない。突然沸とうして飛び散り(突沸)、やけどの原因

レンジ加熱のとき

金属容器、金串、アルミホイルなどを使わない

アルミで加工したもの(紙やテープなど)や、金銀の模様のある容器も使わない。

火花・発煙・発火・故障・ドアの破損の原因

缶詰、レトルト食品などは 他の容器に移す

火花・発煙・発火・破裂を防ぐため

空のまま加熱しない 少量や乾燥した物を加熱しすぎない

小さく切った根菜の少量加熱はしない。

庫内やドアの内側が異常に熱くなり、 やけど・火花・発煙・発火・故障の原因

丸皿にのせる分量は、容器の重さを 含めて4kgまでにする 重い物は丸皿の中央にのせる

故障を防ぐため

ヒーター加熱のとき


付属品の出し入れは、 厚手のミトンや布などを使い、 両手でする


やけどを防ぐため

調理後の付属品は、 本体や熱に弱い物の上に置かない

変形・焦げの原因

本体前面





品

加熱方法 使い方 レンジ オーブン グリル

回転アミ

付 属 品

付

属

1 🗆 庫内底部の回転軸に差込む。

●お手入れのとき以外は、差込ん でおく。

はずすときは、冷めてから真っ すぐ上に引き抜く。

丸皿

(セラミック製)

回転アミの上にのせる。

1 **1** ■ 汚れたまま使わない。 焦げつき・変色の原因。

●強い衝撃を加えない。

ひび・欠け・割れる原因。 ●加熱中や加熱直後は、丸皿に直

接触れない。 やけどの原因。

丸皿や食品を出し入れするとき は、ミトンや厚手の布などを使 う。

●食品は、ずらさずに持ち上げて 取出す。 丸皿がはずれる原因。


保証書 1部

アース線 1本 ● 本体背面に取付けてある。 「アースの取付け方」 → 4 ページ

取扱説明書/メニュー集(本書) 1部

*オーブン・グリル調理時の丸皿の出し入れ用「持ち手」が別売品としてあります。 (部品コード: M18 316 180U) お買上げの販売店でお買求めください。

*付属の丸皿を割ってしまった場合は、お買上げの販売店でお買求めください。 付属の丸皿以外の皿は使わないでください。故障の原因。



解凍 (2メニュー)で合計11メニューです。

自動メニューは、あたため、トースト、おべんとう、ミルク、あったかパン、グラタン(4メニュー)、

10

ご使用の前に

操作パネル


初めてのご使用前に必ずカラ焼きを!

●ヒーター加熱時の気になるにおいを抑えるため、最初に庫内の油を焼き切ります。

お願い

煙やにおいが出ますが故障ではありません。窓を開けるか、換気扇を回してください。

回転アミを 回転軸に差込む



お願い

丸皿、包装材、燃えやすい 紙などは必ず取る。

電源プラグを コンセントに差込む

3 オーブンを押す



温度 ◆ ▼ を押して 「250℃」に合わせる



発酵40℃・100~250℃ (10℃単位)の順に表示。

時間 10分を押して 「10分」に合わせる



スタートを押す カラ焼きがスタート。



⚠注意

加熱中や加熱後は、高温部(庫内・回転アミ・本体・ 天面) に触れない。 高温のため、やけどの原因。

お知らせ

カラ焼きをする前に調理しても、食品には影響ありません。

使える容器・使えない容器

		○使える ※使えない
容器の種類	レンジ加熱	ヒーター加熱
耐熱性ガラス容器	*ただし、ひび、傷のある器を使ったり、	、急熱、急冷すると割れることがある。
耐熱性のないガラス容器	◆ クリスタルガラス、カットガラス、強	化ガラスなども使えない。
耐熱性 プラスチック容器	■耐熱温度が140℃以上の物が使える。*ただし、電波で変質する物、砂糖・油分の多い料理など、高温になる食品には使えない。	*ただし、オーブン・グリル指定のも のは使える。
その他プラスチック容器	耐熱温度が140℃未満の物、電波で変質 (例:スチロール、ポリエチレン、メラミ *ただし、スチロールトレーは解凍のみ	ミン、ユリア、フェノール樹脂など)
ラップ	●耐熱温度が140℃以上の物が使える。 *ただし、砂糖、油分の多い料理など、 高温になる食品には使えない。	*ただし、発酵には使える。
金属容器、金串、金網、アルミホイルなど	*ただし、アルミホイルは電波を反射する性質を利用して部分的に使うことがある。 (解凍 など)	*ただし、取っ手がプラスチックの物 は使えない。
陶器、磁器	*ただし、ひび、傷、金銀の模様、内側 出るので使えない。	側に <mark>色絵</mark> のある器は、傷めたり、火花が
漆器、 竹・木・籐・紙製品	こげたり、塗りがはがれたり、ひび割*ただし、紙・楊枝・竹串などは料理に	

*耐熱温度は、容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。 材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

あたため





ふだんの使い方

あ

たた

- ごはん、おかずなどのあたため直しがセンサーのはたらきで自動 でできます。
- 食品の分量は約100~500gです。冷蔵品はあたたまりにくいた め、お好みにより**仕上がり** ▲ (強め) で加熱してください。
- 出力500Wのレンジ加熱です。
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。 →27ページ

食品を入れる

容器に入れて丸皿にのせる。

あたためを押す

加熱がスタート。



加熱表示を続ける。 残り時間は表示しない。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒10ページ スタート後、20秒以内に**仕上がり** (▲) (強め) を選ぶ。

加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと熱くしたいとき もう一度食品を庫内に入れてあたためを押す。

お願い

- ■ゆで卵や目玉焼きを作ったり、あたため直したりしない。 破裂して、やけど・けがの原因。
- ■丸皿が熱いときは、耐熱性のない容器やラップ包装した食品などを のせない。とけたり、変形の原因。
- ■食品が少量(100g未満)のときは、レンジ強で様子を見ながら加熱する。

お知らせ

加熱中など、ドアの内側がくもることがあります。 ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。

ラップやふたをするもの

- しっとり仕上げたいとき
- 分量が多いとき
- あたためると飛び散って庫内が汚れ るもののとき (カレーなど)
- ●ラップは、食品部はゆったりと、容 器のふちはぴったりおおう。 (ラップの破裂防止のため)



野菜炒め 焼きそば 野菜の煮もの



カレー シチュー



冷凍おにぎり 冷凍ごはん


下記の食品は それぞれのキーであたためる

- ■牛乳・酒かん
- **⇒ミルク** (18ページ)
- (あたためでは沸騰したり、上手に加熱できない)
- ■肉まん・あんまん
- **→レンジ強**(27ページ「あたため」)
- ●様子を見ながら加熱
- 水を振ってから加熱 (あんが先に熱くなるので注意する)

ごはんもの ごはん・ピラフ

カラッと仕上げたいとき

ラップやふたをしないもの





汁もの(1人分) みそ汁・すまし汁・ スープ



焼きもの 焼き魚・焼きとり・ ハンバーグ



煮魚 煮汁を少しかける。

しゅうまい

使う容器は

- ■食品の量にあった大きさの、陶器、磁器、耐熱性 の容器を使う。→13ページ
- ■密封性の高いふたは使わない。 変形の原因。


上手なあたためのコツ

- ■食品は高さが均一になるように盛りつける。 (食品が薄くて、平らな物のときや少量(100g未満) のときは**レンジ強**で様子を見ながら加熱する)
- ■加熱の途中で、かき混ぜや裏返しをする。

ふだんの使い方 おべ んとう

トースト

回転アミを使う。





1~2枚のトーストが、枚数を設定するだけで 自動でできます。(グリル加熱です。)

- ●時間は約6~7分です。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。 ⇒27ページ

丸皿をはずし、 食品を回転アミにのせる

お願い

丸皿ははずす。

トーストを枚数分押す

1枚は1回押す

2枚は2回押す





加熱がスタート。

表示部は「グリル」が点滅し、 20秒後、残り時間を表示。

●仕上がり調節をしたいとき ⇒10ページ **仕上がり ▼**(弱め) **♠**(強め) を選ぶ。

加熱終了

加熱終了音が鳴る

食品を取出す。


お願い


庫内に落ちたパンくずは早めにふき取る。

上手なトーストのコツ

- ■焼き色はパンの種類、厚さなどによって異なる
- お好みに合わないときは仕上がり ▼ (弱め) ◆ (強め) で調節する。
- ●冷凍パンは仕上がり● (強め)を使う。

■回転アミへの並べ方





(庫内側面にパンが当たらないようにする)

おべんとう





- ●市販のおべんとう、レンジ用レトルト食品のあたためが自動 でできます。
- 食品の分量は約300~500gです。
- •出力500Wのレンジ加熱です。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。 ⇒27ページ


食品を入れる

お願い

- ■アルミホイル、別容器の調味料は取り除く。
- ■スチロール容器の場合は、皿に移しかえる。
- ■丸皿より容器が大きい場合は、小さな皿に移す。

おべんとうを押す

加熱がスタート。



加熱表示を続ける。 残り時間は表示しない。

●仕上がり調節をしたいとき ⇒10ページ **仕上がり** (弱め) (強め) を選ぶ。



食品を取出す。

お願い

丸皿が熱いときは、耐熱性のない容器やラップ包装した食品などを のせない。とけたり、変形の原因。

お知らせ

加熱中など、ドアの内側がくもることがあります。 ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。

上手な加熱のコツ

冷蔵してあるおべんとうや、おにぎり1コなど300g未満のときは レンジ強で様子を見ながら加熱する。





ふだんの使い方

ミル

沸とう検知機能

沸とうしたとき には、センサー が感知して自動 的に加熱は終了 する。

◆牛乳のあたためや酒かんが杯数を設定するだけで自動でできます。

- 食品の分量は1~2杯です。
- ●出力500Wのレンジ加熱です。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。→27ページ「あたため」

食品を入れる

ミルクはマグカップに、酒はとっくりか耐熱性のコップに入れ て、丸皿にのせる。

ミルクを杯数分押す

(酒かんは**仕上がり (**弱め) を使う。)

1 杯は 1 回押す

2 杯は 2 回押す





加熱がスタート。

表示部は「レンジ」が点滅し、20秒後、残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒10ページ スタート後、20秒以内に**仕上がり ▼** (弱め) **△** (強め) を選ぶ。



加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

上手な加熱のコツ

■ 1 杯分の分量のめやす

- ミルク=約200mL 酒かん=約180mL $(1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc})$
- ●容器の7~8分目をめやすに入れる。

■分量に合わせて仕上がり調節を使う

- 分量が少ないとき⇒仕上がり (弱め)で調節する。
- ◆分量が多いとき→仕上がり◆(強め)で調節する。

■加熱後は


かき混ぜる。

■首のほそいとっくりは

上1/3をアルミホイルでおおって、 しっかりと押さえる。



■丸皿への並べ方



あったかパン/グラタン





食品を入れる

お願い

ラップ、ビニール、紙などははずす。

あったかパン を押す

を押す

(オーブン加熱です。)

● グラタンは、冷凍グラタンや手作りグラタンが

自動でこんがり焼けます。(グリル加熱です。)

グラタン

加熱がスタート。

表示部は「オーブン」または「グリル」が点滅し、加熱表示後、 残り時間を表示。(グラタンは残り時間を表示するまで約10分かかる。)

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒10ページ スタート後、20秒以内に**仕上がり** ▼ (弱め) ▲ (強め) を選ぶ。



加熱終了

加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

お知らせ

冷凍グラタンは**仕上がり** (強め)を使う。⇒32ページ

グラタンでできるメニュー -

●マカロニグラタン

●さけのホイル焼き

- **⇒**32ページ
- ●冷凍グラタン(オーブン用) →32ページ
 - **⇒**33ページ
- ●とりの照り焼き
- **⇒**33ページ

*市販の電子レンジ用グラタンはグラタンでは調理できません。





ふだんの使い方

肉、さしみなどの半解凍がグラムを設定するだけで自動でできます。

- 食品の分量は約100~800gです。
- ●肉は出力140W相当、さしみは出力120W相当のレンジ加熱です。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。 →27ページ

食品を入れる

ラップをはずし、スチロールトレーごと丸皿にのせる。

お願い

ラップ、飾りははずす。

解凍を押す

肉は1回押す

さしみ (魚介) は **2 回押す**



解凍

マ グラム 1分·100g 10秒·10g を押して 食品の重さをセットする

M凍 **3 00** ⁹

スタートを押す

加熱がスタート。



20秒後、残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒10ページ スタート後、20秒以内に仕上がり (一) (弱め) (全) (強め) を選ぶ。



加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

庫内や丸皿が熱いときは、ドアを開けて冷やす。(約15分)

(お知らせ)

加熱中はブーンという音が出たり、止まったりします。 これはレンジの動作音です。

「肉類」(解凍を1回押す)



薄切り肉

冷凍時に、できるだけ 重ねないで平らにする。



とり肉

骨付きのもも肉は、細 い部分にアルミホイル を巻く。



めきひ

冷凍時に、薄く平らな 形に小分けする。



かたまり肉

側面にアルミホイルを 巻く。 仕上がり (強め) を使う。

「魚介類」(解凍を2回押す)



まぐろ・切り身魚

厚さが均一でない場合 は、薄い部分にアルミ ホイルを巻く。



えび

冷凍時に、重ねないで 平らにする。



一匹魚

頭、尾などの細い部分 にアルミホイルを巻く。



アルミホイルを巻くときは、 丸皿からはみ出さないように巻く。 庫内の壁に触れて、火花の原因。

ラップ包装のまま解凍するとき



付属の丸皿に直接のせて、 仕上がり (マ) (弱め)を 使う。

食器にのせて解凍するとき

ラップをはずし、 仕上がり (マ) (弱め)を 使う。

上手な解凍のコツ

■冷凍室から出してすぐに解凍

溶けかけている物、100g未満の物は、解凍しすぎを 防ぐためレンジ弱で様子を見ながら解凍する。

- ■ホームフリージングは
 - 新鮮な物を選ぶ。
 - 飾りや敷き物は取除く。
 - 1回分(約200g)ずつに分けて、約3cm以内に 厚さをそろえる。
- ●空気を抜き、ラップなどで密封する。

■厚みのある物、かたまり肉などは 側面にアルミホイルを巻く

側面だけ早く解凍されるのを防ぐことができる。 また、**仕上がり** ♠ (強め)を使う。

■細い部分、薄い部分にはアルミホイルを巻く 解凍のしすぎを防ぐことができる。 また、薄い物は**仕上がり** (**→**) (弱め)を使う。

■什上がりは半解凍

冷凍しておいた魚や肉の中心が、まだ少し凍って いる半解凍の仕上がりになる。

丸皿を使う。

あたため とりけし スタート レンジ 強500W/弱 トースト 枚数セット オーブン おべんとう(両面グリル 温度・仕上がり 時間・グラム 10分 13⋅100 g 10秒·10g

お願い

丸皿が熱いときは、耐 熱性のない容器やラッ プ包装した食品などを のせない。とけたり、 変形の原因。

(お知らせ)

- ■加熱中など、ドア の内側がくもるこ とがあります。 ドアの内側に露が つき、床にたれた ときは、布でふい てください。
- ■レンジ出力調節のた め、ブーンという音 が出たり、止まった りすることがありま す。

- レンジ強は、下ごしらえやお料理、手動でのあたためなどに、 レンジ弱は、煮こみや、手動での解凍などに使います。
- レンジ強は500W、レンジ弱は200W相当のレンジ出力です。
- ●設定できる時間は、レンジ強10秒~20分、 レンジ弱10秒~90分です。

食品を入れる

食品を丸皿にのせる。

レンジ強/弱を押す

「レンジ強」は**1回押す**

「レンジ弱」は **2 回押す**





[10秒·10g] を押して 時間 (10分) (1分·100g) 時間を合わせる





20分は分のみを表示。

20分以上は分のみを表示。

スタートを押す

加熱がスタート。





残り時間を表示。



加熱終了

加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

上手な加熱のコツ

- ■加熱時間は、食品の量が2倍になると2倍弱になる。
- ■加熱時間を短めにし、途中でできばえを見て調節したり、 かき混ぜや裏返しをする。

■煮こみのとき

- ふきこぼれを防ぐため、必ず深めの耐熱容器を使う。
- ふたがないときは、ラップをかける。
- ●落としぶたは、耐熱容器よりもひとまわり小さめの皿やオーブンシート

野菜の下ごしらえ レンジ強を使って…

お知らせ

加熱中など、ドアの内側がくもることがあります。 ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふい てください。

葉・花・果菜

100g=約2分 200g=約3分 300g=約4分

なす



加熱後、水にさらしてアクを抜く。

ほうれん草・キャベツ・白菜など

茎と葉を交互に重ねてラップに

包む。アクの強い物は、加熱後、

グリーンアスパラガス

根元の固い部分の皮をむく。穂先と

根元を交互に重ねてラップに包む。

加熱後、水にさらして色止めをする。

水にさらしてアクを抜く。

100g=約3分 200g=約3~4分 300g=約6分 400g=約8分

根菜・火の通りにくい物

じゃがいも・さつまいも



加熱後、約5分庫内でむらす。

かぼちゃ



大きさをそろえて平らにし、 ラップに包む。

とうもろこし



皮をむいてラップに包む。 はじける音がするときがある。

細かく切ったもの・少量のとき

玉ねぎのみじん切り



中1コ (200g) =約4分 ふたをしないで加熱する。

にんじんのスライス



中1本(100g)=約8~10分 ひたひたの水を入れ、ふたをして 加熱する。

お知らせ

薄く切った物、小さく切った 物(にんじん、ミックスベジ タブルなど)の少量加熱は、 火花が出ることがあります。 この場合は耐熱容器に入れ、ひ たひたの水を加えたり、様子を 見ながら加熱してください。

上手な加熱のコツ

- ■洗ったあとの水気を残したまま加熱する。
- ■厚さや大きさをそろえて加熱する。
- ■ブロッコリーやカリフラワーは、小房に分けて太い部分に切り込みを入れる。
- ■加熱途中で、裏返しやかき混ぜをすると、加熱ムラが少なくなる。
- ■ほうれん草やなすなどアクの強い野菜は、加熱前や加熱後に水にさらしてアクを抜く。

でもよい。

- オーブン料理に使います。
- 設定できる温度は、発酵40℃・100~250℃、 時間は10秒~60分です。





予熱が必要なとき

予熱温度 150℃ | 180℃ | 200℃ 予熱時間約3分約4分約5分

2~5の手順で予熱を 行う。(丸皿、食品は 入れない。)

お願い

庫内温度が下がると、 仕上がりが悪くなる。

- 予熱途中はドアを 開けない。
- 予熱後は、できるだけ 早く食品を入れ、スタ 一トする。

上手な加熱のコツ

ガスオーブンや市販の料理ブ ックでの作り方の温度や時間 に合わせた場合、仕上がりが よくないことがある。次回か らはお好みの仕上がりになる ように温度や時間をかえる。

食品を入れる

丸皿に食品をのせる。

2 オーブンを押す



温度 ◆ ▼ を押して 温度を合わせる



発酵40℃・100~250℃ (10℃単位)の順に表示。

時間 (10分) (1分·100g) (10秒·10g) を押して 時間を合わせる



20分以上は分のみを表示。

スタートを押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。

●加熱途中で温度を変更したいとき **温度** (▼) (▲) を押して、温度を合わせる。



加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

温度と時間どちらからでも合わせることができます。

オーブン(発酵)

- パン生地の発酵(40℃)に使います。 (温度の変更はできません。)
- ●設定できる時間は、10秒~60分です。

丸皿を使う。



食品を入れる

丸皿に食品をのせる。

オーブンを押す




時間 (10分) (1分·100g) (10秒·10g) を押して 時間を合わせる



スタートを押す

発酵がスタート。



加熱終了

加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

24

お好みの使い方

オーブン(発酵)

両面グリル





- グラタンやピザなどの表面に焼き色をつける料理に 使います。
- ●300℃の高温で加熱します。 (温度の変更、予熱はできません。)
- ●設定できる時間は10秒~30分です。

食品を入れる

丸皿に食品をのせる。

両面グリルを押す



時間 (10分) (1分·100g) (10秒·10g) を押して 時間を合わせる



スタートを押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。



加熱終了

加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

手動で加熱する場合の時間のめやす

- 加熱時間は、電源電圧・室温・庫内温度・分量・初期温度などで変化します。
- ●食品の様子を見ながら加熱してください。

あたため (レンジ強であたためる)

メニュー	分 量	加熱時間のめやす	メニュー	分量	加熱時間のめやす
ごピし焼みス焼野ミかんフラーの食みでは、かけれる。これでは、おいいでは、おいいでは、おいいでは、おいいでは、おいいでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	1 人分(150g) 1 皿(250g) 15コ(225g) 1 切(70g) 1 杯(150mL) 1 杯(200mL) 1 皿(300g) 1 皿(250g) 1 杯(200mL)	約1~1分30秒 約2分30秒~3分 約1分30秒~2分 約1~1分10秒 約2~2分30秒 約2~3分 約2~3分 約2~3分 約2~3分 約2分	野菜の煮もの カルー(ラップ有り) 肉まん あんまん ではんし声がい 焼きラーおにフ うん あんまん かしましゅまん あんまん	1 皿 (300g) 1 皿 (200g) 1 コ (100g) 1 コ (100g) 1 日 (200g) 2 コ (100g) 1 皿 (250g) 1 田 (255g) 1 コ (100g) 1 コ (100g)	約2~3分 約1分30秒~2分 約1分 約1分 約2分30秒~3分 約5~6分 約2分 5分 約4~5分 約3分30秒~4分 約1分30秒~1分40秒 約1分10秒~1分30秒

 $1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$

トースト (両面グリル で加熱する)

	分 量	加熱時間のめやす
常温	1~2枚	約6分~6分30秒

おべんとう (レンジ強で加熱する)

分 量	加熱時間のめやす
300g	約1分30秒
400g	約1分30秒~2分

あったかパン (オーブン「200°C」で加熱する) グラタン (両面グリル で加熱する)

分 量		加熱時間のめやす
常温	1 ~ 2 □	約5分

	分 量	加熱時間のめやす
冷常 蔵温・	1~ 2	約20~25分
冷凍	1 □ ~ 2 □	約25~30分

解凍 (レンジ弱で解凍する)

	分 量	加熱時間のめやす		分 量	加熱時間のめやす
1.	100g	約1~2分	2.	100g	約1~2分
肉	200g	約3~4分	さしみ	200g	約2~3分
	300g	約4~5分		300g	約3~4分

お手入れ

お手入れのときには安全のため、次のことを必ずお守りください。

⚠警告

雷源プラグを抜く

ぬれた手で抜差ししない。 感電・けがの原因



⚠注意

本体が冷めてから行う

やけどを防ぐため



お願い

■すぐに、こまめにお手入れ

汚れたままでは汚れが落ちにくくなっ たり、火花・煙・さび・腐食・ドアの ひび・割れの原因。

■本体の周囲も清潔に

■布やスポンジと、うすめた台所用中性洗剤を使い、 次の物は使わない

傷・さび・ドアのひび・割れの原因。

- みがき粉、クレンザー(丸皿のみ使える。)
- 金属タワシ、スポンジのナイロン面など
- アルカリ性や酸性の洗剤
- 揮発性の溶剤や薬品 オーブンクリーナー・灯油・ガソリン・ ベンジン・シンナーなど



ナイロン面

本体・庫内

かたく絞った柔らかい布でふく

汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤を使う。必ず、洗剤をよくふき取る。

*汚れをふき取った跡が残りますが、ご使用上さしつかえありません。

庫内

脱臭抗菌ブラックコーティングがして あり、ヒーターの高温で自動的ににお いをやわらげる。

コーティングを長持ちさせるために、固 い物でこすらない。柔らかい布でふく。

*抗菌効果はフィルム密着法により、 (財日本食品分析センター、社)京都微 生物研究所で確認したものです。

トヒーター

金属タワシなどで強く こすらない。 強い衝撃を加えない。 ガラス管の割れの原因。

外観

■ドア・操作パネル

油汚れを残さない。 ひび・割れの原因。

うすめた台所用中性洗剤を 使う。

■吸気口 ⇒ 9ページ

性能を維持するため、ほこ りがつかないように、乾い た布で定期的にふく。



汚れをつけたまま使わない。故障の原因。

底面

回転アミをはずしてふく。回転アミを はずすときは、真っすぐ上に引き抜く。

電波出口(カバー)

汚れをつけたまま使わない。焦げ・火花の原因。

金属タワシ、ぬれた布などで強くこすらない。 傷・破れの原因。

*汚れがひどく落ちないときは、販売店にご相談のうえ、 電波出口のカバーを交換してください(有料)。

付属品

スポンジなどでこまめに洗い、水気をふく

- 汚れはすぐにふき取る。
- 丸皿の落ちにくい汚れは、クレンザーでこすり落とす。 丸皿は、汚れたままで加熱すると落ちにくくなり、 焦げつき・変色の原因。

お願い

金属タワシなどでこすらない 傷・割れ・火花の原因。

故障かな?と思ったら

修理など依頼される前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

こんな場合は故障ではありません。			
	●電源プラグが抜けていませんか。		
キーを押しても 作動しない	●配電盤のヒューズがとんだり、ブレーカーが落ちていませんか。(電流容量不足)		
	●ドアは確実に閉まっていますか。		
	●レンジ加熱のとき、食品が金属容器・アルミホイルなど でおおわれていませんか。		
	● 自動キー、スタート を押し忘れていませんか。		
食品が加熱されない	●表示部に「デモ」が表示されていませんか。 店頭展示用(デモ)モードになっています。 キーを押しても加熱されません。 ▶電源プラグを抜いて数秒後に再度差込んでください。「デモ」が消え、デモモードが解除されます。		
	●金・銀模様の容器、針金など金属を使った容器を使用し		
	ていませんか。		
火花が出る	●庫内の壁にアルミホイル、金串など金属が触れていませんか。		
	●食品の量がきわめて少なくありませんか。➡23ページ		
	●電波出口、庫内底面に汚れがついていませんか。 ⇒28ページ		
	● カラ焼きをしましたか。➡12ページ		
煙が出たり、	庫内の油を焼き切るため、煙やにおいが出ますが、故 障ではありません。		
いやなにおいがする	●庫内やドアの内側に食品カス、油などがついていませんか。▶庫内のにおいが気になるときは、汚れをふきとった後でカラ焼きをしてください。 ▶12ページ		
	●メニューの材料、分量、作り方を確認してください。		
調理のでき上がりが悪い	●加熱中、ひんぱんにドアを開閉しませんでしたか。		
	●他の料理ブックを使った場合、でき上がりが多少異なる ことがあります。		

こんな場合は故障ではありません。		
	●加熱中にカチカチする音は、加熱をコントロール (制御) している音です。	
加熱中、加熱後に 音がする	● レンジ加熱中、「ブーン」「ジィージィー」等の音は、 レンジの動作音で故障ではありません。	
	●熱による膨張、収縮でポコッ、キシキシという音が出 ることがあります。	
加熱中に音・庫内灯の 明るさが変化する	●60Hzのときは断続運転となるため、レンジの動作音・庫内 灯の明るさが周期的に変化します。	
丸皿、回転アミが左右に回る	●回転方向は一定ではなく、左右どちらにも回ります。	
表示がチカチカする	●表示部に「デモ」が表示されていませんか。店頭展示用(デモ)モードになっています。キーを押しても加熱されません。▶電源プラグを抜いて、数秒後に再度差込んでください。「デモ」が消え、デモモードが解除されます。	
表示部がくもる ドアがくもり、水滴が落ちる	●冬場やメニューにより、ドアの内側や表示部がくもることがあります。▶ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。	

(以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを) 抜いてください。

| 故障の状況と表示部の英数字 (ED , PD など) を、お買上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 (オーブンレンジ)
- 2. 形 名 (RO-)
- 3. お買上げ日 (年月日)
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご 住 所 (付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日




※付属品のお買求めは、お買上げの販売店にご相談ください。

什糕


電源		交流100V 50Hz/60Hz共用			
	消費電力(50Hz/60Hz)	900W/1300W			
雨フしいい	高周波出力	自動:500W・120W相当・140W相当			
電子レンジ		手動:500W・200W相当			
	発振周波数	2450MHz			
オーブン	消費電力	1100W			
3-77	温度調節	40℃(発酵)・100~250℃			
グリル	消費電力	1100W			
トーストキー	消費電力	1100W			
「0」表示のとき	消費電力	1.5W			
	外形	幅475×奥行355×高さ280mm			
寸 法	庫内(有効)	幅300×奥行310×高さ150mm			
	ターンテーブル (丸皿)直径	275mm			
質	皇	14kg			

外形寸法(単位mm)

正面図



側面図



- ※付属品については11ページをご覧ください。
- ※60Hz(1300W)時は断続運転となるため、消費電力量は50Hz(900W)時と同じです。 調理時間も同じです。
- ※レンジ出力200W~120W相当は、50Hz・60Hzにかかわらず、断続運転となります。
- ※空焼き防止のため、このオーブンレンジの250℃の温度での運転時間は約12分間です。 その後は自動的に200℃に切換わります。
- ※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in japan only and cannot be used in any other country.

到青点検



●長年ご使用の オーブンレンジ・ 電子レンジの点検を! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品 が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につな がることもあります。

症状はあり ませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- **このような** コゲくさい臭いがする。
 - ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
 - 自動的に切れないときがある。
 - ◆ その他の異常・故障がある。

中

故障や事故防止のため で 使 用 電源プラグを抜いてか 止ら、必ず販売店にご相 談ください。



菱電機株式会社 菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県大里郡花園町小前田1728-1